

Šablona za štemanje se, pri montaži podometne tipkovnice, uporabi kadar imamo navaden zid.

Poštemati je potrebno: Višina x Dolžina x Globina = 80mm x 53mm x 18 mm. Doza ni potrebna.

Za zid iz stiropora ali neometan zid pa se, pri montaži podometne tipkovnice, uporabi podometna doza.

Poštemati je potrebno: Višina x Dolžina x Globina = 95mm x 68mm x 38 mm

***Ta del poštemamo
2 cm globoko.
Potem postavimo
tipkovnico in
označimo luknje
za vse 4 vijake.
Najprej zvrtno luknje
z majhnim svedrom!
Zatem povečamo
luknje z večjim
svedrom.***

***Ta del poštemamo
2 cm globoko.
Potem postavimo
tipkovnico in
označimo luknje
za vse 4 vijake.
Najprej zvrtno luknje
z majhnim svedrom!
Zatem povečamo
luknje z večjim
svedrom.***



Posebna podometna doza z vijaki (10 EUR)



Navadna podometna doza brez vijakov.